MASSEY

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Y GUIA DE USUARIO

VENTILADOR
MARCA: MASSEY
MODELO: TF-1001
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
120 V~ 60 Hz 60 W
HECHO EN CHINA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO
Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

SUJETACABLES "Y" SI EL CORDON DE ALIMENTACION ES DAÑADO,
DEBE SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O SU
AGENTE DE SERVICIO O POR PERSONAL CALIFICADO PARA EVITAR RIESGO

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA
MEXICO AMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. NEXTENGO No. 78, COL. SANTA CRUZ
ACAYUCAN, DEL. AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F.; C.P.02770, R.F.C. CMA 9109119L0
TEL. IMPORTADOR: 58-99-12-00

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Gracias por escoger un ventilador MASSEY. Para asegurar el mejor desempeño de este, lea por favor y guarde las instrucciones siguientes.
CUANDO UTILICE APARATOS ELECTRONICOS, ESTAS PRECAUCIONES BASICAS DEBERAN SEGUIRSE PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELECTRICO O HERIR A TERCEROS.

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Utilice este ventilador sólo como esta descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar el fuego, Choque eléctrico o herir a terceros, y causar que la garantía sea anulada.
- Siempre desconecte la unidad antes de ensamblar, desensamblar o limpiar.
- Siempre desconecte la unidad cuando no este en uso o cuándo lo mueva de un lado a otro y antes de limpiar.
- Para desconectar, siempre desenchufe la conexión, nunca tire del cable.
- El uso de extensiones no es recomendable ni tampoco son vendidas por el fabricante de este aparato, esto puede causar daños y peligros.
- Evita el contacto con partes móviles.
- No opere este ventilador con un cable ni el enchufe dañados, Si este aparato tiene el cable o cualquier defecto de fábrica, regrese la unidad a Optimus Enterprise. para una exanimación eléctrica.
- No opere el ventilador en presencia de explosivos y/o vapores flamables.
- No coloque el ventilador cercano a fuego, o cercano a la estufa,o cualquier otro aparato de calefacción.
- El cuidado Extremo es necesario cuando el ventilador es utilizado cercano a los niños o inválidos, y siempre que el ventilador se deja prendido y desatendido.
- Este producto se fabrico para el uso de la casa sólo y no para el uso industrial. No lo utilice fuera de la casa.
- Siempre utilice en una superficie plana seca.
- No opera si la envoltura de ventilador es quitada o es dañada.
- Una conexión floja entre la salida de corriente y el enchufe puede causar sobrecalentamiento, Que un electricista calificado reemplace la salida.
- No pase el cable bajo alfombra. Evite los corredores en donde la gente se pueda tropezar con el.
- Este ventilador fue equipado con un enchufe polarizado de la línea de la corriente alterna (la mitad de el enchufe tiene una hoja más ancha que la otra). Este enchufe nos permite conectarlo de una manera solamente..Esto es una característica de la seguridad. Si usted es incapaz de meter el enchufe completamente en la salida, trata de invertir el enchufe. Si el enchufe falla deberá llamar a un electricista para reemplazar la salida de la conección de electricidad. Nunca mal interprete el propósito de la seguridad de el enchufe polarizado.
- Nunca conecta el ventilador a cualquier fuentes del poder que no sea de 120 V.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:
Durante la limpieza:

- • Antes limpiar, este seguro de que esta apagada la unidad.
- • Mantenga el ventilador siempre limpio. Enjuague con cuidado la unidad con una tela suave y húmeda. Siempre tenga cuidado con el motor.
- • No sumerja el ventilador en el agua y nunca permita que el motor se moje.
- • Nunca use gasolina benceno ni thinner, Esto dañará la superficie de la unidad.
- • Después de limpiar la unidad, asegúrese de secar completamente la unidad con una tela seca.

INSTRUCIONES DE OPERACION
INSTRUCIONES ANTES DE LA OPERACION

- Cuidadosamente saque el ventilador de la caja (por favor guarde la caja para almacenar el ventilador una vez que la temporada de calor termine).
- Asegúrese de que la unidad este en la posición de APAGADO (OFF), antes de conectar la unidad en la pared

Instrucciones de operación:

- Coloque el ventilador sobre una superficie estable.
- Enchufe el cable en cualquier tomacorriente de 120V~ 60Hz. Por favor asegúrese que el interruptor de velocidad esté en la posición de apagado.
- La unidad es operable manualmente.